



Sensor connection scheme
Схема подключения датчика

Gas level sensor settings

0 - 90 Om

Buzzer signal when gas level low

Current value in volts: 2,68 2,02 2,34 2,80 2,90 3,01

DIN-1 TE-GAS

Invert

Low resistance

Program TE-GAS adjusting for TE-SL and TE-PS example
Пример настройки датчика в программе TE-GAS для TE-SL и TE-PS